

M S 型 計 量 尺

「安全上のご注意」

本製品の取り扱いにつきましては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

★取り付け・保守・点検等の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよく理解したうえで、本製品を正しく安全にお使いください。

★本製品は、厳しい品質管理のもとに製造しておりますが、本製品が万一故障することにより人命、身体または財産に重大な損害が予測される場合は、前もってこれを回避するための措置を講じてください。

★安全に関する絵表示について
安全に関する内容により、その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解したうえで、本文をお読みください。



危険 : この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うほか爆発・火災が切迫して発生することが想定される内容を示しています。



注意 : この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負うほか爆発・火災を起こす可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
尚、《注意》に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

★絵表

示の例



△記号は注意（危険・警告を含む）が必要な内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は強制（必ずすること）を示すものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は特定しない一般的な使用者の行為）が描かれています。



昭和機器工業株式会社

⚠ 危 険	
 防爆型懐中電灯	★ライター・マッチ等の火気および防爆構造（注1）以外の照明器具による指示量等の確認は厳禁とします。 ベーパーガス（可燃性ガス）への引火等により爆発のおそれがあります。尚、防爆型懐中電灯については、当社でも取扱っておりますので、ご用命ください。

⚠ 注 意	
 禁 止	★本製品を叩いたり、ぶつけたりしないでください。 曲がり歪みの原因となります。
 禁 止	★計量の際は本製品をタンク内へ落とさないでください。 タンク底面が傷つく原因となります。
 メンテナンス・コール	★異常を見つけたときは、最寄りの当社支店・営業所へ速やかにご連絡ください。 本製品に対して異常や不明点等、何かお気づきの際は速やかに最寄の当社支店・営業所へご連絡ください。
 注 意	★本製品の使用あるいは不具合に起因もしくは関連する直接的または間接的な損害、その他一切について責任を負いかねますので予めご了承ください。

注) 防爆構造とは「電気回路が原因となって生じる、爆発または火災を防止するために必要な構造」を言います。

サービスネットワーク

東京営業本部	〒152-0002	東京都目黒区目黒本町2丁目 9-5 TEL (03) 3716-5777(代) FAX (03) 3716-2384
本社	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前4丁目 33-32 TEL (092) 431-5131(代) FAX (092) 431-3851
東京支店	〒152-0002	東京都目黒区目黒本町2丁目 9-5 TEL (03) 3716-2391 FAX (03) 3716-2384
横浜営業所	〒246-0031	横浜市瀬谷区瀬谷4丁目 19-5 TEL (045) 301-9557 FAX (045) 301-9558
大宮営業所	〒331-0811	さいたま市北区吉野町2丁目 192-5 TEL (048) 663-9775 FAX (048) 663-9758
名古屋支店	〒453-0056	名古屋市中村区砂田町3丁目 18 TEL (052) 411-7782 FAX (052) 411-7791
大阪支店	〒532-0003	大阪市淀川区宮原1丁目 4-20 TEL (06) 6399-0515 FAX (06) 6399-0516
札幌営業所	〒003-0002	札幌市白石区東札幌2条3丁目 2-39 TEL (011) 812-9528 FAX (011) 812-9529
青森営業所	〒030-0861	青森市長島3丁目17-6 TEL (0177) 35-5222 FAX (022) 239-6627
仙台営業所	〒983-0043	仙台市宮城野区萩野町1丁目 12-4 TEL (022) 239-6626 FAX (022) 239-6627
金沢営業所	〒921-8016	金沢市東力町二 201 TEL (076) 292-1612 FAX (076) 292-1621
岡山営業所	〒700-0964	岡山市中仙道 30-118 TEL (086) 243-3255 FAX (086) 245-1232
広島営業所	〒733-0003	広島市西区三篠町2丁目 3-22 TEL (082) 237-9231 FAX (082) 237-9244
高松営業所	〒760-0008	高松市中野町 27-14 TEL (087) 834-7555 FAX (087) 834-7562
松山営業所	〒790-0932	松山市東石井6丁目2-1 TEL (089) 958-9261 FAX (089) 958-9261
福岡支店	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前4丁目 33-32 TEL (092) 431-1000 FAX (092) 431-3851
熊本営業所	〒862-0938	熊本市長嶺東1丁目 2-20 TEL (096) 389-8010 FAX (096) 389-8012
鹿児島営業所	〒890-0063	鹿児島市鴨池1丁目 18-1 TEL (099) 252-5861 FAX (099) 252-5732
沖縄営業所	〒901-2127	沖縄県浦添市屋富祖2丁目3-1 TEL (098) 878-6068 FAX (099) 252-5732
大宮工場	〒331-0811	さいたま市北区吉野町2丁目 192-5 TEL (048) 663-9775 FAX (048) 663-9758
太宰府工場	〒811-2101	福岡県粕屋郡宇美町宇美 2447-11 TEL (092) 933-1775 FAX (092) 933-6862
福岡工場	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前4丁目 33-28 TEL (092) 431-0507 FAX (092) 431-3855
[SKKホームページ]		http://www.showa-kiki.co.jp