




注1: ステム先端部はタンク底部から10mm以上の間隙を取るようになしてください。

接点寸法 (mm)		動作方式	
		U方式	D方式
L1		↑	↓
L2		↑	↓
L3		↑	↓

仕 様